

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОТИХІМІЧНІ ПАКЕТИ ІПП-8, ІПП-9, ІПП-10

Призначені для дегазації відкритих ділянок шкіри людини, ділянок спорядження, які їх торкаються, та лицевої частини протигаза



1. Вигляд ІПП-8.

2. Флакон із дегазаційною рідиною.
3. Ватно-марлеві тампони.

Тактико-технічні характеристики

Об'єм дегазаційної рецептури - 135 мл.

Маса пакета - 320 г.

Застосування

Розкрити пакет, рясно змочити тампон, протерти відкриті ділянки шкіри шиї та кисті рук, а також лицьову частину протигаза. Якщо протигаз не одягнений, щільно заплющити очі, терміново протерти шкіру обличчя та шиї. Не розплющуючи очей, сухим тампоном протерти шкіру обличчя й одягати протигаз. Знову змочити тампон і протерти ним кисті рук, краї коміра й манжети куртки, дотичні до шкіри.

Використані тампони знищити.



1. Вигляд ІПП-9

2. Кришка
3. Губчастий тампон (грибок)
4. Пробивач.
5. Металевий балон
6. Ватно-марлевий тампон

Тактико-технічні характеристики

Об'єм дегазаційної рецептури - 135 мл. Маса пакета - 230 г.

Застосування

За попадання небезпечної рідини на шкіру терміново відкрити кришку. Натиском на губчастий тампон (грибок) пробивачем розкрити пакет. Змочити губчастий тампон (грибок) чи серветку, протерти відкриті ділянки шкіри обличчя, шиї, кисті рук, а також лицьову частину протигаза. Під час обробки обличчя необхідно берегти очі.



1. Вигляд ІПП-10.

2. Металевий балон.
3. Кришка-пробивач.

Тактико-технічні характеристики

Об'єм дегазаційної рецептури - 160 мл.

Маса пакета - 240 г.

Застосування

Привести пробивач у робоче положення. Ударом по ньому розкрити пакет та вийняти пробивач. Почергово наливаючи в долоню по 10-15 мл рідини, рівномірно нанести її на всю поверхню рук, обличчя, шиї. Протерти оброблену поверхню сухим тампоном. Закрити пакет і зберегти до повторного використання.